

MONTÁŽ SETU LOUČKY

Set Loučky je složen z jednoho stolu a dvou laviček s opěradlem

Kusovník stolu

2 × betonová noha stolu

5 × vyvrtané plastové prkno o rozměrech dle vašeho výběru

10 × vratový šroub M8×150 mm nebo M8×160 mm pro délku prken 2 m

4 × vratový šroub M8×150 mm pro pozinkovaný jakl - výztuhu

14 × velkoplošná podložka + matice M8

1 × ocelová výztuha z pásoviny 40×8 mm

5 × vratový šroub M8×60 mm nebo M8×70 mm pro délku prken 2 m na výztuhu desek stolu

5 × podložka + matice M8 na výztuhu z pásoviny

2 × spodní ocelová výztuha z jaklu 40×40 mm

4 × plastová zátka na jakl 40×40 mm



Stůl v porovnění krátké vymývané nohy
(dlouhé nohy k zabetonování jsou o cca 15 cm delší než na fotografii)

Postup složení/montáže stolu

1. Dle kusovníku přezkontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme příčné vratové šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na betonové bočnice/nohy - šrouby nedotahujeme!
5. Přišroubujeme jakly na spodní část noh - šrouby nedotahujeme!
6. Vyrovnáme stůl tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prknům
7. V případě, že prostřední otvor v prknech je vůči ostatním vyosený, otočíme prkno o 180°
8. Po vyrovnání a montáži všech prken a výztuh veškeré šrouby dotáhneme
9. Po 14-ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

Kusovník lavičky s opěradlem

2 × betonová noha

5 × vyvrtané plastové prkno o rozměrech dle vašeho výběru

10 × vratový šroub M8×150 mm nebo M8×160 mm pro délku prken 2 m

10 × velkoplošná podložka + matice M8

5 × vratový šroub na prostřední výztuhu M8×60 mm nebo M8×70 mm pro délku prken 2 m

5 × podložka + matice M8 na prostřední výztuhu

1 × ocelová výztuha ve tvaru písmene L z pásoviny 40×8 mm



Lavička s opěradlem v porovnění krátké vymývané nohy
(dlouhé nohy k zabetonování jsou cca o 15 cm delší než na fotografii)

Postup složení/montáže lavičky

10. Dle kusovníku přezkontrolujeme veškeré díly

11. Vybereme vhodné místo pro sestavení lavičky (rovná podlaha)

12. Do připravených otvorů v prknech vsadíme příslušné vratové šrouby

13. Prkna postupně našroubujeme na betonové bočnice/nohy - šrouby nedotahujeme!

14. Vyrovnáme lavičku tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prkům

15. V případě, že prostřední otvor v prknech je vůči ostatním vyosený, otočíme prkno o 180°

16. Ocelovou výztuhu tvaru L přišroubujeme kratšími šrouby pod prkna

17. Po vyrovnání a montáži všech prken a výztuhy veškeré šrouby dotáhneme

ÚDRŽBA

Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba.