

Stojan Adi

INSTALACE

Kusovník

1 × ocelová konstrukce

Postup instalace

1. Vytvoříme 2x výkop 250x250 mm o hloubce 500 mm
2. Dno výkopu vysypeme kamennou drtí 16-32, 200 mm
3. Výkop vyplníme betonovou směsí B20
4. Do spodní části stojanu můžeme vložit kulatinu pro lepší fixaci (např. šroub M8x100)
5. Vložíme stojan a podepřeme vhodným způsobem a překontrolujeme rovinnost stojanu vodováhou a zafixujeme vhodným způsobem
6. Po třech dnech můžeme fixaci odstranit

